

# IBM Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB

Guida per l'utente



# IBM Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB

Guida per l'utente

**Nota:** Prima di utilizzare queste informazioni ed il prodotto a cui sono allegate, leggere le informazioni contenute nelle sezioni Appendice A, "Informazioni sulla garanzia" a pagina 7 e Appendice B, "Informazioni particolari" a pagina 17.

## Indice

Informazioni su questo manuale																				. v
Registrazione delle opzioni																				. V
Guida per l'utente e all'installazione																				. 1
Descrizione del prodotto																				
Requisiti di installazione																				
Installazione della Chiave di memoria in Windows Me	, Wi	ndov	NS .	200	0, c	W	inc	low	7s )	(P										. 1
Installazione della Chiave di memoria in Windows 98																				
Utilizzo del software di sicurezza																				
Introduzione																				
Impostazione dell'Area protetta																				
Accesso all'Area protetta																				
Scollegamento dall'Area protetta																				
Modifica della dimensione della partizione dell'Are	a pro	otetta	а.																	. 3
Attesa o ibernazione con Memory Key attivo	. P.			·	·	·	·	·			·	Ċ	·	Ċ	·	·	Ċ	Ĭ.	Ċ	. 3
Come rendere avviabile la chiave di memoria	·		·	·	·	·	·	·		Ċ	·	Ċ	·	·	·	·	Ċ	Ĭ.	Ċ	. 4
Ripristino dei file utility																				
																				_
Appendice A. Informazioni sulla garanzia																				
Periodo di garanzia																				
Supporto e assistenza																				
Informazioni sulla garanzia sul World Wide Web .																				
Supporto tecnico in linea																				. 7
Assistenza tecnica telefonica																				. 7
Dichiarazione di garanzia limitata IBM Z125-4753-06 8	/200	00 .																		. 9
Parte 1 - Condizioni generali																				. 9
Parte 2 - Termini specifici per i paesi																				. 11
Appendice B. Informazioni particolari																				17
Marchi																				
		•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		. 1/
Informazioni sull'emissione elettromagnetica																				
Dichiarazione FCC (Federal Communications Comm	nissi	on)																		. 18

© Copyright IBM Corp. 2001

## Informazioni su questo manuale

Questo manuale contiene le istruzioni sull'installazione e sull'utilizzo di IBM Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB. Questo manuale è costituito dalle seguenti parti:

#### Guida per l'utente e all'installazione

Questa Guida per l'utente è disponibile sul CD nelle seguenti lingue:

- · Inglese
- Francese
- Tedesco
- Spagnolo
- Italiano
- Portoghese brasiliano
- Coreano
- · Cinese semplificato
- Cinese tradizionale
- Giapponese

#### Appendici

Questa sezione contiene le informazioni particolari, le informazioni sulla garanzia e sulla richiesta di assistenza tecnica.

## Registrazione delle opzioni

Grazie per aver acquistato questo prodotto IBM. Effettuare la registrazione del prodotto e fornire le informazioni per rendere migliore l'aiuto IBM in futuro. La collaborazione è importante per lo sviluppo dei prodotti e dei servizi, oltre allo sviluppo delle comunicazioni. Registrare l'opzione al sito web dell'IBM visitando l'indirizzo

http://www.ibm.com/pc/register

L'IBM invierà le informazioni e gli aggiornamenti relativi al prodotto registrato a meno che non venga indicato nel questionario del sito web che non si desidera ricevere ulteriori informazioni.

© Copyright IBM Corp. 2001

## Guida per l'utente e all'installazione

Questa sezione contiene la descrizione del prodotto, le istruzioni per l'installazione e le informazioni funzionali su IBM Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB.

## Descrizione del prodotto

La Chiave di memoria USB 2.0 a 128 MB IBM è un dispositivo di memoria USB compatto e portatile che può essere utilizzato per condividere i dati tra elaboratori portatili e da tavola.

Inoltre, la Chiave di memoria comprende due programmi di utilità per la ripartizione della memoria disponibile e delle aree protette e pubbliche e per la protezione delle password.

## Requisiti di installazione

Prima di installare la Chiave di memoria IBM USB 2.0 da 128 MB, verificare di disporre quanto segue:

- Uno dei seguenti sistemi operativi:
  - Microsoft Windows 98
  - Microsoft Windows Me (Millennium Edition)
  - Microsoft Windows 2000 Professional
  - Microsoft Windows XP
- Un connettore USB disponibile

I seguenti elementi facoltativi sono necessari se si utilizza la Chiave di memoria come un'unità avviabile. Consultare la sezione "Come rendere avviabile la chiave di memoria" a pagina 4.

- BIOS che supporta le unità USB avviabili. Se non si è sicuri se il BIOS supporta le unità USB avviabili, contattare la casa produttrice dell'elaboratore. Se necessario, è possibile che sia disponibile un aggiornamento.
- La documentazione del BIOS fornita con l'elaboratore o l'aggiornamento del BIOS, se disponibile.

## Installazione della Chiave di memoria in Windows Me, Windows 2000, o Windows XP

Windows Me, Windows 2000 e Windows XP dispongono di un supporto integrato per la Chiave di memoria USB 2.0 e non è richiesto alcun driver di periferica. Collegare la Chiave di memoria al connettore USB. La Chiave di memoria può essere utilizzata e viene visualizzata come disco amovibile con una designazione di lettera (ad esempio, E:).

#### Installazione della Chiave di memoria in Windows 98

E' necessario che i file del driver di periferica di Windows 98 siano installati sull'elaboratore prima di poter utilizzare la chiave di memoria. Per installare i driver di periferica della Chiave di memoria in Windows 98, procedere nel modo seguente:

1. Collegare la chiave di memoria al connettore USB.

- 2. Verrà visualizzata la finestra Installazione guidata nuovo hardware.
- 3. Nella finestra relativa all'Installazione guidata nuovo hardware fare clic su Avanti.
- 4. Selezionare Cerca il miglior driver per la periferica, quindi fare clic su Avanti.
- 5. Selezionare CD-ROM, quindi, fare clic su Avanti. Seguire le istruzioni visualizzate.
- 6. La chiave di memoria può essere utilizzata e viene visualizzata come disco amovibile nella finestra Risorse del computer.

Nota: Una spia lampeggiante (LED) indicherà l'accesso ai dati. Non eliminare la chiave mentre il LED lampeggia, altrimenti si può verificare la perdita dei file di dati.

#### Utilizzo del software di sicurezza

Ouesta sezione descrive l'utilizzo del software di sicurezza della Chiave di memoria IBM USB da 128 MB.

#### Introduzione

La prima volta che si utilizza l'hardware della chiave di memoria, viene visualizzata come un'icona del disco amovibile nella finestra Risorse del computer. Fare clic sull'icona del disco amovibile per visualizzare i due file, Login.exe e Partition.exe.

Login.exe consente di assegnare una password e di collegarsi ad un'area protetta. Partition.exe consente di creare un'area di memoria protetta e di modificarne la dimensione.

E' possibile utilizzare la Chiave di memoria in uno dei seguenti modi:

- Conservare la chiave da 128 MB come un'area di memoria pubblica e rendere la chiave avviabile. Consultare la sezione ""Come rendere avviabile la chiave di memoria" a pagina 4.
- Creare le due aree di memoria, un'Area pubblica e un'Area protetta da password. Consultare "Impostazione dell'Area protetta" riportata di seguito.

Nota: la creazione dell'Area protetta rimuove la capacità di avvio della chiave di memoria.

## Impostazione dell'Area protetta

#### Attenzione

L'utilizzo del programma di utilità Partition.exe annulla la capacità di avvio predefinita. Rimuovere questo file se si desidera utilizzare questa chiave per l'avvio dell'elaboratore. Fare riferimento a "Come rendere avviabile la chiave di memoria" a pagina 4.

Per creare l'area di memoria protetta, fare doppio clic su Partition.exe e seguire le istruzioni visualizzate. Sarà richiesto di immettere una password e un suggerimento facoltativo (nel caso in cui si dimentica la password).

Una volta creata un'area protetta, fare doppio clic su Login.exe e seguire le istruzioni visualizzate per assegnare una password all'Area protetta.

### Accesso all'Area protetta

Una volta determinata una password, fare doppio clic su Login.exe ed immettere la password per accedere all'Area protetta. Seguire le istruzioni visualizzate per modificare la password o visualizzare i suggerimenti.

Se si immette la password in modo non corretto per tre volte, sarà necessario reimpostare la chiave.

#### Attenzione:

La reimpostazione della chiave annullerà tutti i dati contenuti nell'Area protetta.

Nota: non è disponibile alcun supporto per la sovrascrizione della protezione di password.

I dati contenuti nell'area pubblica non saranno influenzati. Una volta effettuata la reimpostazione, fare doppio clic su Login.exe

## Scollegamento dall'Area protetta

Dall'interno dell'area protetta, fare doppio clic sul file Logout per uscire dall'area protetta e ritornare all'area pubblica.

#### Attenzione

Salvare ed uscire da tutti i file aperti prima di scollegarsi dall'area protetta.

## Modifica della dimensione della partizione dell'Area protetta

#### Attenzione

Verificare di eseguire il backup dei dati prima di modificare la partizione. La modifica della dimensione dell'Area protetta causa la perdita completa dei dati in entrambe le aree di memoria, pubblica e privata.

Per modificare la dimensione della partizione Area protetta, procedere nel modo seguente:

- 1. Fare doppio clic su Partition.exe e seguire le istruzioni visualizzate per modificare la dimensione dell'Area protetta.
- 2. Fare doppio clic su Login.exe ed immettere la password per visualizzare la nuova Area protetta.

**Nota:** la modifica della dimensione dell'Area protetta non modifica la password.

## Attesa o ibernazione con Memory Key attivo

Se il computer passa dallo stato di attesa o ibernazione mentre la chiave è in aea protetta, premere F5 per aggiornare.

Quando viene visualizzata l'area pubblica, utilizzare il comando Login.exe per accedere nuovamente all'area protetta.

Se l'area pubblica viene visualizzata mentre la macchina è in modalità ibernazione, non aggiornare premendo il tasto F5.

#### Come rendere avviabile la chiave di memoria

Per rendere avviabile la chiave di memoria, procedere nel modo seguente:

- 1. Contattare la casa produttrice dell'elaboratore per confermare se il BIOS supporta le chiavi di memoria USB e l'avvio con un'unità USB. Per attivare tali funzioni, potrebbe essere necessario scaricare un aggiornamento del BIOS.
- 2. Spegnere l'elaboratore. Accendere l'elaboratore ed attendere l'avvio del sistema operativo.
- 3. Collegare la chiave di memoria a qualsiasi connettore USB disponibile e aspettare che venga aperto il desktop.
- 4. Inserire la chiave di memoria a qualsiasi connettore USB disponibile e aspettare che venga riconosciuta dal sistema operativo.
- 5. Trasferire i file che si desidera salvare dalla chiave di memoria in un'altra unità di memorizzazione.
- 6. Inserire il CD fornito con Memory Key.
- 7. Nella finestra del CD, individuare il folder**Software** e aprirlo. Fare clic sul file **Memkeyboot.exe**. Questo file eseguibile ricercherà la chiave di memoria. Se non viene trovata, verrà visualizzato un messaggio di errore.
- 8. Selezionare **OK** e l'applicazione formatterà automaticamente la chiave di memoria e trasferirà i file PC-DOS richiesti. Se l'applicazione rileva che la chiave di memoria è stata suddivisa, verrà visualizzato un messaggio di errore. Per informazioni sulla creazione della chiave di memoria pubblica, consultare "Modifica della dimensione della partizione dell'Area protetta" a pagina 3.
- 9. Dopo il completamento dell'applicazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Se si desidera visualizzare i file di avviamento sulla chiave, è necessario ricollegare la chiave al computer.
- 10. Consultare la documentazione dell'elaboratore per accedere alle impostazioni del BIOS.
- 11. Spegnere l'elaboratore. Accertarsi che la chiave di memoria sia connessa al connettore USB disponibile.
- 12. Avviare l'elaboratore ed utilizzare la procedura riportata nella documentazione dell'elaboratore per l'accesso alle impostazioni del BIOS.
- 13. Nel BIOS, individuare la sezione che determina l'ordine di avvio delle unità, presenti nella configurazione dell'elaboratore. Modificare l'ordine di avvio dell'unità nel modo seguente:
  - a. Unità Legacy Floppy (unità minidisco da 3,5").

**Nota:** solo per gli elaboratori e i portatili con unità minidisco da 3,5".

- b. Unità ATAPI CD-ROM o altre unità ottiche, come DVD.
- c. Unità disco fisso Chiave di memoria USB
- d. Unità disco fisso unità disco fisso primaria che contiene i file di dati o del sistema operativo.
- 14. Salvare le nuove impostazioni ed uscire dal BIOS.
- Riavviare l'elaboratore con la chiave di memoria connessa e l'elaboratore verrà riavviato nella finestra DOS.

## Ripristino dei file utility

Se i file utility vengono rimossi o persi, Login.exe e Partition.exe, è possibile reinstallarli dal CD allegato e fornito con questa unità. Per copiare i file, procedere nel modo seguente.

- 1. Inserire il CD Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB IBM nell'unità CD-ROM.
- 2. Utilizzare la finestra del browser del sistema operativo in uso (ad esempio, Windows Explorer), per navigare nella directory, D:\software, dove D: indica la lettera identifica dell'unità CD-ROM.
- 3. Visualizzare la chiave di memoria in un'altra finestra del browser.
- 4. Copiare i file dal CD alla finestra Chiave di memoria.

Se viene creata l'"area protetta", saranno presenti due file aggiuntivi, Logout.exe e Desktop.ini. E' possibile reinstallare tali file seguendo i passi da 1 a 4 sopra riportati, tuttavia essi dovranno essere copiati nell'"area protetta" della chiave.

## Appendice A. Informazioni sulla garanzia

Questa sezione contiene le informazioni sul periodo di garanzia del prodotto e la dichiarazione di garanzia IBM.

### Periodo di garanzia

Per informazioni sulla garanzia, contattare il punto di vendita. Per alcune macchine IBM è previsto un servizio di garanzia a domicilio; tale servizio è disponibile solo per alcuni paesi.

Macchina - Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB IBM

Periodo di garanzia - Un anno

## Supporto e assistenza

Le seguenti informazioni descrivono il supporto tecnico, disponibile per il prodotto in uso, durante il periodo di garanzia o per la durata del prodotto. Per una completa spiegazione dei termini di garanzia IBM, consultare l'Accordo di garanzia IBM.

## Informazioni sulla garanzia sul World Wide Web

Il sito Web di garanzia delle macchine IBM all'indirizzo http://www.ibm.com/servers/support/machine\_warranties/ contiene una panoramica mondiale della Dichiarazione di garanzia IBM per le macchine IBM, un glossario di termini utilizzato in tale Dichiarazione, la sezione sulle domande frequenti FAQ (Frequently Asked Questions) ed i collegamenti sulle pagine Web di supporto del prodotto. La Dichiarazione di garanzia IBM è disponibile da questo sito Web in 29 lingue in formato PDF (Portable Document Format).

## Supporto tecnico in linea

Il supporto tecnico in linea è disponibile durante la durata del prodotto sul sito Web Personal Computing Support all'indirizzo http://www.ibm.com/pc/support/.

Durante il periodo di garanzia, è disponibile l'assistenza per la sostituzione o la riparazione dei componenti difettosi. Inoltre, se l'opzione IBM viene installata in un elaboratore IBM, è possibile richiedere l'assistenza presso il proprio domicilio. Il personale tecnico qualificato consente di stabilire la migliore alternativa.

#### Assistenza tecnica telefonica

Supporto installazione e configurazione tramite l'IBM HelpCenter<sup>®</sup> verrà fornito con un indennizzo a discrezione dell'IBM, 90 giorni dopo il ritiro dell'opzione dalla commercializzazione. Le offerte di assistenza aggiuntive, inclusa l'assistenza per l'installazione guidata, sono disponibili per un indennizzo nominale.

Per richiedere l'assistenza tecnica, si prega di fornire le seguenti informazioni:

- Nome opzione
- Numero opzione

© Copyright IBM Corp. 2001

- · Prova di acquisto
- Casa produttrice, modello e numero di serie (IBM) e manuale dell'elaboratore
- Descrizione dettagliata di qualsiasi messaggio di errore
- Descrizione del problema
- · Informazioni sulla configurazione hardware e software del sistema

Se possibile, al momento della chiamata, situarsi vicino all'elaboratore. Durante la telefonata, è possibile che il personale tecnico qualificato richieda una descrizione dettagliata del problema.

Per il numero telefonico di assistenza e le ore di assistenza, consultare la seguente tabella. Se il numero per il paese o della regione da cui si desidera telefonare non è elencato, contattare il rivenditore o il rappresentante commerciale IBM. I tempi di risposta possono variare in base al numero e alla natura delle chiamate ricevute.

Supporto per 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana							
Canada (solo per Toronto)	416-383-3344						
Canada	1-800-565-3344						
Stati Uniti e Porto Rico	1-800-772-2227						
Tutti gli altri paesi e regioni	Visitare il sito web corrispondente al seguente indirizzo: http://www.ibm.com/pc/support/, e fare clic su <b>Support Phone List</b> .						

### Dichiarazione di garanzia limitata IBM Z125-4753-06 8/2000

## Parte 1 - Condizioni generali

Parte 1 - Condizioni generali e Parte 2 - Condizioni specifiche del paese. Le condizioni della Parte 2 sostituiscono o modificano quelle presenti nella Parte 1. Le garanzie fornite dalla IBM in questa Dichiarazione si riferiscono solo alle Macchine acquistate per uso proprio e non per la rivendita presso la IBM o presso un rivenditore autorizzato IBM. Il termine "Macchina" si riferisce a una macchina IBM, alle relative funzioni, conversioni, potenziamenti, gli elementi, accessori o ad una qualsiasi combinazione di essi. Tale termine non si riferisce al software, sia precaricato sulla macchina che installato successivamente. Se non diversamente specificato dall'IBM, le seguenti garanzie sono applicabili solo ai paesi in cui la macchina viene acquistata. Nessuna parte di questa Dichiarazione di garanzia limitata influisce sui diritti dell'utente che, per contratto, non possono subire limitazioni. Per eventuali domande, rivolgersi all'IBM o ad un rivenditore.

Garanzia per le macchine IBM: IBM garantisce l'assenza di difetti nel materiale o nella produzione di ciascuna macchina ed inoltre la conformità all'Official Published Specifications ("Specifiche"). Il periodo di garanzia previsto per una Macchina è preventivamente fissato ed ha inizio a partire dalla data di installazione della Macchina stessa. Per data di installazione si intende quella riportata sulla ricevuta di acquisto (fattura), se non diversamente specificato dalla IBM o dal rivenditore.

Se, durante il periodo di garanzia, la Macchina non funziona nel modo garantito e la IBM (o il rivenditore) non è in grado di renderla funzionante nè di sostituirla con una macchina funzionalmente equivalente, è possibile restituire la macchina al punto vendita ed ottenere il rimborso.

Limitazione di garanzia: La garanzia non prevede la riparazione o la sostituzione di una Macchina non correttamente utilizzata, manomessa, gestita in modo improprio o malfunzionante a causa di prodotti per i quali l'IBM non è responsabile. La garanzia risulta invalidata in caso di rimozione o alterazione delle etichette identificative della Macchina o dei relativi componenti.

QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ' ED IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE. TALI GARANZIE FORNISCONO ALL'UTENTE DIRITTI SPECIFICI E, IN ALCUNI CASI, ALTRI DIRITTI CHE VARIANO A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI GARANZIE, SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, PERTANTO LE SUDDETTE ESCLUSIONI E LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL PROPRIO PAESE. IN TAL CASO, QUESTE GARANZIE SONO LIMITATE AL PERIODO DI DURATA DELLA GARANZIA STESSA. IN TAL CASO, QUESTE GARANZIA STESSA. NESSUNA GARANZIA E' PREVISTA DOPO QUESTO PERIODO.

Componenti coperti da garanzia: La IBM non garantisce un funzionamento della Macchina ininterrotto e privo di errori. Eventuale assistenza tecnica fornita per una Macchina in garanzia, ad esempio l'assistenza telefonica, sarà fornita SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA.

Servizio di garanzia: Per ottenere il servizio di garanzia per la Macchina, rivolgersi alla IBM o al proprio rivenditore. Se la macchina non è registrata con IBM, potrebbe essere richiesta una prova d'acquisto.

L'IBM o il rivenditore forniscono servizi di riparazione o sostituzione, sia presso l'utente che in un centro di assistenza, in modo da rendere le Macchine conformi alle specifiche. La IBM o il rivenditore forniranno determinati tipi di assistenza per la macchina a seconda del paese di installazione della macchina stessa. A sua discrezione, l'IBM o il rivenditore locale, 1) riparerà o sostituirà la macchina difettosa e 2) fornirà assistenza a domicilio o presso un centro di assistenza. Inoltre IBM o il rivenditore potranno gestire ed installare le modifiche tecniche relative alla macchina.

Alcuni componenti delle macchine IBM, sono progettate come "CRU" (Customer Replaceable Units), ad esempio, tastiere, memoria, o unità disco fisso. L'IBM invia le CRU agli utenti che ne fanno richiesta. È necessario restituire tutte le CRU difettose entro 30 giorni dal ricevimento della CRU sostitutiva. L'utente dovrà scaricare il codice della macchina e il codice interno concesso su licenza da un sito Web IBM o da altri supporti elettronici ed attenersi alle istruzioni fornite da IBM.

Se la garanzia prevede la sostituzione della Macchina o di una parte di essa, il componente da sostituire diventa proprietà della IBM o del rivenditore mentre quello fornito in sostituzione diventa proprietà dell'utente. L'utente deve assicurare che tutti i componenti rimossi siano quelli originari e che non siano stati manomessi. Le parti fornite in sostituzione potrebbero non essere nuove, ma in buone condizioni di funzionamento e funzionalmente equivalenti al componente sostituito. Per tale componente viene fornito lo stesso tipo di garanzia valido per il componente sostituito. Molti di questi dispositivi o potenziamenti comportano la rimozione di alcuni componenti e la relativa restituzione all'IBM. Per un componente rimosso viene fornito lo stesso tipo di garanzia valido per il componente sostituito.

Prima che avvenga la sostituzione della Macchina o di una parte di essa da parte dell'IBM o del rivenditore, è necessario che l'utente acconsenta alla rimozione di tutti i dispositivi, componenti, opzioni, collegamenti non coperti da garanzia.

Inoltre, è necessario che l'utente accetti le seguenti condizioni:

- 1. assicurarsi che non vi siano limitazioni o obblighi legali di alcun genere che impediscano la sostituzione della Macchina;
- 2. ottenere autorizzazione dal proprietario in modo da consentire all'IBM o al rivenditore di fornire assistenza per una Macchina di cui non si è proprietari e
- 3. quando possibile, prima che venga fornita l'assistenza:
  - a. seguire le procedure di analisi e determinazione del problema e di richiesta di assistenza fornita dalla IBM o dal rivenditore;
  - b. assicurare tutti i programmi, dati e informazioni presenti sulla macchina;
  - c. consentire all'IBM o al rivenditore di accedere a tutti i programmi al fine di permetterne l'esecuzione dei servizi e
  - d. informare l'IBM o il rivenditore riguardo gli spostamenti della Macchina.

L'IBM è responsabile per l'eventuale perdita o danneggiamento della Macchina durante il periodo in cui è in possesso della IBM o durante il trasporto della Macchina stessa.

Né l'IBM né il rivenditore è responsabile per qualsiasi tipo di informazioni contenute nella Macchina che si restituisce all'IBM o al rivenditore per una ragione qualsiasi. Prima di restituire la Macchina, è necessario rimuovere tali informazioni.

Limitazione di responsabilità: Si possono verificare casi in cui, a causa di inadempienza da parte della IBM, si potrebbe avere diritto al risarcimento dei danni dalla IBM. In tali casi, a prescindere dai motivi per i quali l'utente effettua il reclamo, la responsabilità dell'IBM è limitata a:

- 1. danni alla persona (inclusa la morte) e alla proprietà reale
- risarcimento per eventuali altri danni diretti, fino a coprire le spese per la macchina oggetto del reclamo. Per lo scopo di tale voce, il termine "Macchina" include Machine Code e Licensed Internal Code.
  - Tali limitazioni sono applicabili anche ai fornitori Rappresentano il massimo grado di responsabilità da parte di questi e dell'IBM stessa.

IN NESSUN CASO LA IBM E' RESPONSABILE PER: 1) RECLAMI DI DANNI DA PARTE DI TERZI (DIVERSI DA QUELLI COMPRESI NELL'ELENCO SOPRA RIPORTATO); 2) PERDITA O DANNI AI DATI; 3) DANNI INDIRETTI O ACCIDENTALI O EVENTUALI DANNI ECONOMICI CONSEGUENZIALI (INCLUSI MANCATI GUADAGNI O RISPARMI) ANCHE NEL CASO IN CUI LA IBM, I RIFORNITORI O I RIVENDITORI VENGANO PREVENTIVAMENTE INFORMATI SU QUESTA EVENTUALITA'. ALCUNE GIURISDIZIONI NON PREVEDONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI PER CUI LE LIMITAZIONI O LE ESCLUSIONI SOPRA RIPORTATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI NEL PROPRIO PAESE.

#### Legge governativa

Legge governativa: Sia l'utente che la IBM acconsentono all'applicazione delle leggi del paese in cui è stata acquistata la macchina al fine di disciplinare, interpretare e applicare tutti i diritti, i doveri e gli obblighi della IBM che scaturiscono o si riferiscono in qualche modo a questo contratto, indipendentemente dai conflitti dei principi di diritto.

## Parte 2 - Termini specifici per i paesi

#### **AMERICA**

#### **BRASILE**

**Legge governativa:** *Quanto segue è stato aggiunto alla prima frase*: Qualsiasi controversia originata da questo contratto verrà risolta esclusivamente dalla corte di Rio de Janeiro.

#### **NORD AMERICA**

**Servizio di garanzia:** *In questa sezione è stato aggiunto il seguente testo:* Per ottenere in Canadail servizio di garanzia della IBM, chiamare 1-800-IBM-SERV (426-7378).

#### **CANADA**

**Legge governativa:** *Il seguente testo sostituisce "leggi del paese in cui è stata acquistata la macchina" nella prima frase:* leggi nella provincia dell'Ontario.

#### STATI UNITIT

**Legge governativa:** Il testo di seguito riportato sostituisce le "leggi del paese in cui è stata acquistata la Macchina" nella prima frase: leggi dello stato di New York.

#### ASIA PAESI ASIATICI DEL PACIFICO

#### **AUSTRALIA**

Garanzia per Macchine IBM: Il seguente paragrafo è stato aggiunto in questa sezione: Le garanzie specificate in questa sezione sono aggiuntive ai diritti contenuti nel Trade Practices Act 1974 e sono limitate alle limitazioni consentite dalle legislazioni applicabili.

Limitazioni di responsabilità: A questa sezione è stato aggiunto quanto segue: In caso di inadempienza della IBM nei confronti di una condizione o di una garanzia specificata nel Trade Practices Act 1974, la responsabilità della IBM è limitata alla riparazione o alla sostituzione della macchina o di una parte di essa oppure alla fornitura di un prodotto equivalente. Nel caso in cui tale condizione sia relativa ai diritti di vendita, al possesso tacito o a pieno titolo oppure se il prodotto è stato acquistato per uso personale e domestico, nessuna delle limitazioni specificate in questo paragrafo risulta applicabile.

Legge governativa: Il testo di seguito riportato sostituisce le "leggi del paese in cui è stata acquistata la Macchina" nella prima frase: leggi dello Stato o Territorio.

#### CAMBOGIA, LAOS E VIETNAM

Legge governativa: Il testo di seguito riportato sostituisce le "leggi del paese in cui è stata acquistata la Macchina" nella prima frase: leggi dello stato di New York.

A questa sezione è stato aggiunto quanto segue: Dispute e differenze relative a questo Accordo saranno competenza di Singapore in accordo con le norme previste dalla Camera di commercio internazionale (ICC). L'arbitro o gli arbitri designati in conformità con questi ruoli avranno il potere di giudicare in base alle proprie competenze e sulla validità dell'Accordo sottoposto a giudizio. L'assegnazione arbitrale sarà finale e vincolante per le parti senza appello e l'assegnazione arbitrale riporterà e stabilirà i fatti e le conclusioni di legge.

Tutti i procedimenti saranno condotti, inclusa tutta la documentazione presentata in tali procedimenti, in lingua Inglese. Gli arbitri saranno tre, un arbitro per una parte del contenzioso.

I due arbitri scelti dalle parti a loro volta sceglieranno un terzo arbitro prima di procedere. Il terzo arbitro avrà il ruolo di presidente per il procedimento. Se il presidente manca, tale ruolo verrà ricoperto dal presidente dell'ICC. Se mancano altri arbitri, le due parti provvederanno alle rispettive nomine. Il procedimento continuerà fino a quando viene a mancare uno degli arbitri.

Se una delle parti rifiuta o non riesce a nominare un arbitro in 30 giorni dalla data in cui l'altra parte nomina il proprio arbitro, l'arbitro nominato sarà l'unico arbitro, se nominato correttamente e in modo valido.

La versione in lingua Inglese di tale Accordo prevale sulle versioni in altre lingue.

#### HONG KONG E MACAO

Legge governativa: Il testo di seguito riportato sostituisce le "leggi del paese in cui è stata acquistata la Macchina" nella prima frase: leggi della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong.

#### INDIA

**Limitazioni di responsabilità:** Il testo di seguito riportato sostituisce i punti 1 e 2 di questa sezione:

- 1. La responsabilità per danni a persone (inclusa la morte) o a proprietà e sarà limitata ai ai casi di negligenza da parte dell'IBM;
- Per qualsiasi altro danno verificatosi in situazioni di inadempienza da parte dell'IBM in relazione a quanto previsto in questa Dichiarazione di garanzia, la responsabilità dell'IBM sarà limitata all'importo pagato dall'utente per l'acquisto della Macchina oggetto del reclamo.

#### Giappone

**Legge governativa:** A questa sezione è stata aggiunta la seguente frase: Ciascun dubbio relativo a questo Accordo verrà inizialmente risolto internamente in buona fede e nel rispetto del principio della fiducia reciproca.

#### **NUOVA ZELANDA**

Garanzia per Macchine IBM: *Il seguente paragrafo è stato aggiunto in questa sezione*: Le garanzie fornite in aggiunta ai diritti specificati nel Consumer Guarantees Act 1993 o in altre legislazioni non possono subire esclusioni o limitazioni. Il Consumer Guarantees Act 1993 non è applicabile per i prodotti che la IBM fornisce per scopi commerciali, come definito nel Consumer Garantees Act.

Limitazioni di responsabilità: In questa sezione è stato aggiunto il seguente testo: Nel caso in cui le Macchine non vengano acquistate per scopi commerciali, come definito nel Consumer Guarantees Act 1993, le limitazioni specificate in questa sezione sono sottoposte a quelle specificate nel Consumer Guarentees Act.

#### REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Legge governativa: *Il seguente testo sostituisce questa sezione:* Voi e l'IBM consentite l'applicazione della legge dello Stato di New York (se leggi locali non richiedono diversamente) per gestire, interpretare e risolvere tutti i diritti, obblighi e doveri dell'IBM relativi a questo Accordo nel rispetto dei principi di legge.

Ciascuna disputa relativa a questo Accordo verrà prima risolta da negoziazioni amichevoli, se tale procedura non riesce entrambe le parti hanno il diritto di rivolgersi alla China International Economic and Trade Arbitration Commission in Pechino, la PRC, per il suo giudizio in accordo alle regole di arbitrio vigenti. Il tribunale di arbitrio sarà costituito da tre arbitri. Le lingue utilizzate saranno l'Inglese ed il Cinese. La sentenza arbitrale sarà finale e vincolante per le parti garantita dalla Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).

I costi arbitrali saranno imputati alla parte perdente a meno che non venga deciso diversamente.

Nel corso della procedura, questo Accordo continuerà ad essere attivo fatta eccezione per le parti in disputa e in attesa di giudizio.

#### EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA (EMEA)

I SEGUENTI TERMINI SONO VALIDI PER TUTTI I PAESI EMEA I termini di questa Dichiarazione di garanzia limitata sono applicabili alle macchine acquistate presso la IBM o un rivenditore IBM.

Garanzia di servizio: Se è stata acquistata una macchina IBM Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito, è possibile ottenere il servizio di garanzia per la macchina in uno qualsiasi di questi paesi rivolgendosi a (1) un rivenditore IBM autorizzato all'esecuzione del servizio di garanzia che (2) presso la IBM. Se è stata acquistata una macchina IBM Albania, Armenia Belarus, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Ungheria, Kazakihstan, Kirghizia, Repubblica Federale della Yugoslavia, Repubblica Federale della Iugoslavia, ex Repubblica di Macedonia (FYROM)FYROM), Moldova, Polonia, Romania, Russia, Repubblica slovacca, Slovenia o Ucraina, è possibile ottenere il servizio di garanzia per la macchina in uno qualsiasi di questi paesi rivolgendosi a (1) un rivenditore IBM autorizzato all'esecuzione del servizio di garanzia che (2) presso la IBM.

Se la macchina IBM viene acquistata nei paesi Medio Orientali o Africani, è possibile usufruire dei servizi di garanzia nel paese di acquisto, se l'entità IBM fornisce servizi di garanzia in tale paese o dal rivenditore IBM riconosciuto dall'IBM per prestare servizi di garanzia su tale macchina in tale Paese. Il servizio di garanzia in Africa è disponibile in un'area di 50 chilometri dal fornitore IBM autorizzato. Voi siete responsabili del trasporto delle macchine ubicate oltre i 50 chilometri dal fornitore IBM autorizzato.

Legge governativa: Le leggi applicabili che governano, interpretano e rafforzano i diritti, doveri e obblighi di ciascun soggetto che impugna tale Accordo, nel rispetto dei principi di legge, e i termini di leggi peculiari dei singoli Paesi, e la corte competente per tale Accordo sono quelle del paese in cui viene fornito il servizio di garanzia fatta eccezione per 1)Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Repubblica Federale della Iugoslavia, ex Repubblica di Macedonia (FYROM), Romania, Slovacchia, Slovenia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan, le leggi dell'Austria vengono applicate; 2) Estonia, Lettonia, e Lituania, le leggi della Finlandia vengono applicate; 3) Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Repubblica africana centrale, Ciad, Congo, Gibuti, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Francia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Libano, Mali, Mauritania, Marocco, Nigeria, Senegal, Togo e Tunisia, l'interpretazione di tale Accordo e le relazioni legali tra le parti saranno determinate in base alle leggi francesi e tutte le dispute relative a tale Accordo, inclusi procedimenti sommari, saranno di competenza esclusiva della Corte Commerciale di Parigi; 4) Angola, Bahrein, Bostswana, Burundi, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambico, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Sao Tome, Arabia Saudita, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Bank/Gaza occidentale, Yemen, Zambia e Zimbawe, questo Accordo verrà governato dalla legge Inglese e le relative dispute saranno di competenza della giurisdizione delle corti Inglesi; e 5) in Grecia, Israele, Italia, Portogallo e Spagna i contenziosi relativi a questo Accordo saranno di competenza rispettivamente delle corti di Atene, Tel Aviv, Milano, Lisbona e Madrid.

#### I SEGUENTI TERMINI SONO VALIDI PER I PAESI SPECIFICATI:

#### **AUSTRIA E GERMANIA**

Garanzia per Macchine IBM: Il testo di seguito riportato sostituisce la seconda frase del primo paragrafo di questa sezione: La garanzia prevista per una macchina IBM copre il funzionamento della macchina in condizioni normali di utilizzo e la conformità della macchina alle specifiche.

I seguenti paragrafi sono aggiunti a questa sezione:

Il periodo minimo di garanzia previsto è sei mesi. Nel caso in cui il rivenditore o la IBM non possano procedere alla riparazione della macchina IBM, è possibile richiedere un rimborso solo parziale a causa del valore ridotto della macchina non riparata oppure richiedere l'annullamento dell'accordo previsto per la macchina ed ottenere il rimborso totale.

Limitazioni di garanzia: Il secondo paragrafo non è applicabile.

Servizio di garanzia: Il testo di seguito è stato aggiunto in questa sezione: Durante il periodo di garanzia, le spese per il trasporto alla IBM della macchina malfunzionante saranno a carico della IBM stessa.

Limitazioni di responsabilità: Il seguente paragrafo è stato aggiunto in questa sezione: Le esclusioni e le limitazioni specificate nella Dichiarazione di garanzia non sono applicabili in caso di danni provocati dalla IBM.

La seguente frase è stata aggiunta alla fine del punto 2:La responsabilità dell'IBM relativa a questo punto è limitata alla violazione dei termini contrattuali in caso di negligenza.

#### **EGITTO**

Limitazione di responsabilità: Il testo riportato di seguito sostituisce i punti 1 e 2 di questa sezione: come per altri danni reali diretti, la responsabilità dell'IBM sarà limitata all'importo totale pagato dall'utente per la Macchina oggetto del reclamo. Per lo scopo di tale voce, il termine "Machine" include Machine Code e Licensed Internal Code.

Applicabilità per i rifornitori e i rivenditori (invariato).

#### **FRANCIA**

Limitazione di responsabilità: Quanto segue sostituisce la seconda frase nel primo paragrafo di questa sezione: In tali casi, a prescindere dai motivi per i quali l'utente effettua il reclamo, la responsabilità dell'IBM, è limitata a: (punti 1 e 2 invariati).

#### **IRLANDA**

Limitazione della garanzia: Il testo di seguito è stato aggiunto in questa sezione: Salvo quanto esplicitamente previsto in questi termini e condizioni, sono escluse tutte le condizioni statutarie, incluse tutte le garanzie implicite e quelle previste dal Sale of Goods Act 1893 o dal Sale of Goods and Supply of Services Act 1980.

Limitazioni di responsabilità: Il testo riportato di seguito sostituisce i punti 1 e 2 del primo paragrafo di questa sezione: 1. morte o danni personali o fisici a proprietà, unicamente causati da negligenza della IBM;2. l'ammontare della somma per eventuali altri danni reali diretti o perdite, fino al 125 percento del costo (applicabile, se specificato, entro 12 mesi dall'acquisto) della Macchina oggetto del reclamo o che ha costituito motivo di reclamo.

Applicabilità per i rifornitori e i rivenditori (invariato).

Il seguente paragrafo è stato aggiunto alla fine di questa sezione: La responsabilità della IBM derivante da fatto illecito o inadempimento contrattuale è limitata ai danni.

#### **ITALIA**

Limitazione di responsabilità: Il seguente testo sostituisce la seconda frase nel primo paragrafo:Salvo le diverse indicazioni di legge, l'IBM non è responsabile per: 1. (non variato) 2. come per altri danni reali diretti in tutte le situazioni imputabili ad una deficienza dell'IBM o relative a tale accordo, la responsabilità dell'IBM sarà limitata all'importo totale pagato dall'utente per la Macchina oggetto del reclamo. Applicabilità per i rifornitori e i rivenditori (invariato).

Il seguente testo sostituisce il terzo paragrafo di questa sezione: Salvo le diverse indicazioni di legge, l'IBM ed il rivenditore non sono responsabili per: ((punti 1 e 2 invariati) 3) danni indiretti, anche nel caso in cui l'IBM o il rivenditore fossero stati informati della loro possibilità.

#### SUD AFRICA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO E SWAZILAND

**Limitazioni di responsabilità:** Il testo di seguitoè stato aggiunto in questa sezione: La responsabilità della IBM per danni reali verificatisi in situazioni di inadempienza dell'IBM in relazione a quanto previsto in questa Dichiarazione di garanzia, è limitata all'importo pagato dall'utente per l'acquisto della Macchina oggetto del reclamo.

#### **REGNO UNITO**

Limitazioni di responsabilità: Il testo riportato sostituisce i punti 1 e 2 del primo paragrafo di questa sezione:

- 1. morte, danni personali o danni fisici a proprietà unicamente causati dalla IBM
- 2. l'ammontare della somma per eventuali altri danni reali diretti o perdite, fino ad un massimo di 150.000 sterline o il 125% del costo (applicabile, se specificato, entro 12 mesi dall'acquisto) della macchina oggetto del reclamo o che ha costituito motivo di reclamo.

Il seguente punto è stato aggiunto a questo paragrafo: 3.inadempienza di obblighi da parte della IBM previsti nella sezione 12 del Sale of Goods Act 1979 o nella Sezione 2 del Supply of Goods and Services Act 1982.

Applicabilità per i rifornitori e i rivenditori (invariato).

Il testo di seguito è stato aggiunto alla fine di questa sezione: La responsabilità della IBM derivante da fatto illecito o inadempimento contrattuale è limitata ai danni.

## Appendice B. Informazioni particolari

E' possibile che IBM non offra i prodotti, i servizi o le funzioni illustrate in questo documento in tutti i paesi. Consultare il rappresentante IBM locale per in formazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Qualsiasi riferimento a programmi su licenza d'uso o ad altri prodotti o servizi IBM contenuto in questa pubblicazione non significa che soltanto tali programmi, prodotti o servizi possano essere usati. In sostituzione a quelli forniti dall'IBM, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. Valutazioni e verifiche operative in relazione ad altri prodotti, eccetto quelli espressamente previsti dall'IBM, sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

L'IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Chi desiderasse ricevere informazioni relative a licenze, può rivolgersi per iscritto a:

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 Deutschland

L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSI' COM'E'" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITA' ED IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non escludono le garanzie implicite; di conseguenza la suddetta esclusione potrebbe, in questo caso, non essere applicabile.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le correzioni relative saranno incluse nelle nuove edizioni della pubblicazione. L'IBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'IBM può utilizzare o distribuire tutte le informazioni fornite senza incorrere in alcun tipo di obbligo.

Qualsiasi riferimento contenuto in questa pubblicazione relativo a siti Web non IBM viene fornito solo per comodità e per essi non è fornita alcuna approvazione. Il materiale relativo a tali siti Web non fa parte del materiale fornito con questo prodotto IBM e l'utilizzo è a vostro rischio e pericolo.

#### Marchi

I seguenti termini sono marchi della International Business Machines Corporation.

**IBM** 

Centro assistenza

Microsoft e Windows sono marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

© Copyright IBM Corp. 2001

## Informazioni sull'emissione elettromagnetica

Chiave di memoria USB 2.0 da 128 MB IBM

## Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Nota: Quest'apparecchiatura è stata sottoposta a verifiche e trovata conforme con le limitazioni dei dispositivi digitali di classe B, secondo l'articolo 15 delle norme FCC. Questi limitazioni sono state progettate per fornire un'adeguata protezione contro interferenze nocive in caso di installazione domestica. Quest'apparecchiatura genera, utilizza, e può irradiare emissioni elettromagnetiche e, se non installata ed utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non sussiste garanzia che non siano prodotte interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura dovesse causare interferenze nocive alle ricezioni radiofoniche e televisive, determinate dallo spegnimento e dall'accensione del dispositivo, l'utente è invitato a ovviare a tali interferenze seguendo le fasi di seguito riportate:


- Orientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'elaboratore e il ricevitore.
- Collegare l'elaboratore ad una presa o un circuito diversi da quelli a cui è collegato il ricevitore.
- Per informazioni, consultare un rivenditore autorizzato IBM oppure un rappresentante del servizio assistenza.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Modifiche e cambiamenti effettuati da personale non autorizzato possono invalidare l'utilizzo dell'apparecchiatura.

L'apparecchio è conforme alla Parte 15 dei regolamenti della FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze nocive e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni non desiderate.

#### Parte responsabile:

International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 Tel.: 1-919-543-2193



#### Industry Canada Class B emission compliance statement

Quest'apparecchiatura digitale di Classe B è conforme alla ICES-003 del Canada.

Avis de conformite a la reglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Deutsche EMV-Direktive (electromagnetische Verträglichkeit)

Zulassungbescheinigunglaut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) vom 30. August 1995 (bzw. der EMC EG Richtlinie 89/336):

Dieses Gerät ist berechtigt in Übereinstimmungmit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraph 5 des EMVG ist die:

IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, 70548 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraph 3 Abs. (2) 2:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 50082-1 und EN 55022 Klasse B.

#### EN 50082-1 Hinweis:

"Wird dieses Gerät in einer industriellen Umgebung betrieben (wie in EN 50082-2 festgetlegt), dann kann es dabei eventuell gestört werden. In solch einem FA11 ist der Abstand bzw. die Abschirmungzu der industriellen Störquelle zu vergröβern."

#### Anmerkung:

Um die Einhaltung des EMVG sicherzustellen sind die Geräte, wie in den IBM Handbüchern angegeben, zu installieren und zu betreiben.

#### Unione Europea - direttiva per le emissioni

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 89/366/ECC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

IBM can not accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

Questo prodotto è stato verificato e trovato conforme alle limitazioni per Information Technology Equipment di classe B basate sulla norma europea EN 55022.

#### Union Européenne - Directive Conformité électromagnétique

Ce produit est conforme aux exigences de protection de la Directive 89/336/EEC du Conseil de l'UE sur le rapprochement des lois des États membres en matière de compatibilité électromagnétique.

IBM ne peut accepter aucune responsabilité pour le manquement aux exigences de protection résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'installation de cartes autres que les cartes IBM.

Ce produit a été testé et il satisfait les conditions de l'équipement informatique de Classe B en vertu de Standard européen EN 55022. Les conditions pour l'équipement de Classe B ont été définies en fonction d'un contexte résidentiel ordinaire afin de fournir une protection raisonnable contre l'interférence d'appareils de communication autorisés.

#### Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad électromagnética)

Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 89/336/CEE en lo que a la legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.

IBM no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean IBM.

Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para entornos residenciales típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación licenciados.

#### Unione Europea - Normativa EMC

Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 89/336/CEE sull'armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.

IBM non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non consigliate al prodotto, compresa l'installazione di schede e componenti di marca diversa da IBM.

Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le le apparecchiature di informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositivi di comunicazione in concessione in ambienti residenziali tipici.

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## IBM

Numero parte: 22P9032

Stampato in Italia

(1P) P/N: 22P9032

